BAM Manual B50 / 51

Contributed by admin
Sunday, 20 June 2010
Last Updated Tuesday, 22 June 2010

Normas de segurança

- CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO!!!
- NUNCA aponte sua arma para outra pessoa, mesmo descarregada.
- Deve-se tratar as armas como se estivessem SEMPRE carregadas.
- Não mantenha o dedo no gatilho, coloque seu dedo no gatilho apenas quando for disparar.
- Tome cuidado com o que se encontra atrás do alvo.
- Sempre usar óculos de proteção, pois em alguns casos pode haver ricochetes.
- As armas devem ser guardadas descarregadas e a munição em um lugar diferente de onde está a arma.
- Manter as armas longe do alcance de crianças ou pessoas não autorizadas.

Atenção:

- Utilize somente ar comprimido para encher as armas PCP;
- Nunca encher a arma com outras gases sob nenhuma circunstancia!
- Nunca exceder de 200 BAR (20 Mpa) de pressão!
- A pressão ideal de trabalho de B50/51 e de 170 BAR

Manual de instruções Carabina de Pressão BAM B50 / 51Por favor leia atentamente esta guia antes de manusear sua carabina !

Procedimentos para enchimento do ar.

- Esta carabina pode ser cheia via bomba manual ou por meio de cilindro de ar comprimido (tipo cilindro de mergulho).

Antes de proceder ao enchimento do ar, certifique que a arma esteja sem munição, Antes de proceder ao enchimento do ar, certifique que a arma esteja desarmada Antes de proceder ao enchimento do ar, certifique que a arma esteja sem nenhuma munição dentro do cano.

01. Colocar a arma numa superfície limpa e seca.
02. Remover o protetor de engate rápido (A) situado na extremidade do cilindro de ar.
03. Conectar o engate rápido na carabina. No caso de utilização de bomba manual.
04. Feche o parafuso de sangria situada na base da bomba manual.
05. O processo de bombeamento é feito de forma uniforme, atingindo o final de ambos os cursos06. Não deixe esquentar a bomba manual.
07. Quando atingir a pressão desejada, abra rapidamente o parafuso de sangria, desconectar o engate rápido. 08. Recoloque o protetor de engate rápido (A).

No caso de utilização de cilindro de ar comprimido.

09. Feche o parafuso de sangria situada na estação de recarga.
10. Abrir o registro de ar de forma DEVEGAR e APENAS O SUFICIENTE para passagem de ar; 11. Inicie o processo enchimento ate atingir a pressão desejada.
12. Fechar o registro. Abrir rapidamente o parafuso de sangria, desconectar o engate rápido. 13. Recoloque o protetor de engate rápido (A).

Procedimentos para municiar.

- Antes de municiar a carabina, verifique o calibre da arma. Não utilize outro tipo de munição diferente do empregado normalmente para o tiro. Certifique que a carabina esteja com pressão de ar suficiente antes de municiar, caso contrario o projétil pode ficar parado dentro do cano.

1. Antes de municiar: Certifique que a carabina esteja com pressão de ar suficiente e que o cano não esteja obstruído.
2. Girar a alavanca de ferrolho (C) 90 graus, sentido anti-horário. Puxar o ferrolho para atrás ate estar engatada.
3. Introduzir o chumbinho diretamente no cano pela apertura de municiamento (B). Fechar o ferrolho e girar a alavanca de ferrolho sentido horário ate voltar a sua posição inicial.
4. Carabina pronta para disparo. Trava de segurança (D).

- Esta carabina vem dotada de trava de segurança manual. Pressionar o lado direito (marcada com letra S) para travar o gatilho Pressionar o lado esquerdo (sem marcação) para destravar o gatilho. Arma destravada para disparo.

Atenção

Como todos dispositivos mecânicos, os mecanismos da carabina e seus mecanismos de segurança podem sofrer desgastes, sujeito a ferrugem ou outros fatores que comprometa o bom funcionamento. Nunca depender somente dos mecanismos para sua segurança, mantenha um bom hábito de manuseio da sua arma com responsabilidade e segurança.

Conselhos úteis

Para obter o maior rendimento da carabina e mantê-la em bom estado de conservação, proceda da seguinte forma:

01. Limpe regularmente a parte interna do cano utilizando uma baqueta adequada.
02. Limpe cuidadosamente a carabina quando tiver entrado em contacto com superfícies empoeiradas ou umidade.
03. Lubrifique periodicamente a carabina, principalmente se for utilizada em um ambiente úmido, com um óleo antioxidante especial para armas. É obrigatório lubrificar a carabina se não for utilizada por longos períodos. Partes que devem ser lubrificadas: • Sistema do gatilho • Superfícies de atrito • Partes metálicas externas
4. Nunca utilize óleos ou graxas comuns nas partes que envolvem ar comprimido (engate rápido, O-ring, válvulas). Utilize somente óleos especiais apropriados para anéis O-ring e/ou para ar comprimido de alta pressão.

O cuidado e a Manutenção
Toda carabina requer uma inspeção e manutenção periódica, especialmente o aperto dos parafusos que fixam o mecanismo na coronha. As rupturas, funcionamentos impróprios, desgastes prematuros ou corrosão dos componentes pode não ser aparente com simples verificação visual externa. Mesmo que a carabina estiver funcionando com tudo conforme, recomenda-se que seja verificada anualmente por um armeiro competente. Se você observar QUALQUER mau funcionamento mecânico, você não deve continuar a usá-la. Descarregue a carabina e envie para que seja reparada por profissional competente. A falha em manter sua carabina em ordem de funcionamento apropriado pode ser potencialmente perigosa

OS DANOS CAUSADOS PELA FALTA DE CUIDADO APROPRIADO E DA MANUTENÇÃO NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA